

ООО «ЛидаТехмаш»
231330, Республика Беларусь,
г. Ивье, ул. Заводская, 1.
Тел/факс +375 154 611 584
Генеральный директор +375 154 611 580
Коммерческий отдел +375 154 611 581
+375 154 611 582

<http://www.tehmash.by>
E-mail: info@tehmash.by

ОКУЧНИКИ ЧИЗЕЛЬНЫЕ
ОЧ – 2,8/ОЧ – 1,4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение изделия.

Окучники чизельные ОЧ – 2,8; ОЧ – 1,4 предназначены для междурядной обработки пропашных культур и нарезки борозд под посадку картофеля. Окучник может работать на всех типах минеральных почв с засоренностью камнями не более 80 мм.

2. Устройство и работа с окучником

Окучник состоит из рамы, замка для навески на трактор, двух копирующих колёс, чизельных стоек с закрепленными на них рабочими органами.

На окучнике ОЧ – 2,8 установлено пять чизельных стоек для обработки 4-х рядков картофеля, на окучнике ОЧ – 1,4 установлено три чизельные стойки, при этом можно обрабатывать два рядка

При подготовке окучника к работе:

- произвести внешний осмотр, при необходимости подтянуть резьбовые крепления;
- навесить окучник на навеску трактора и зафиксировать сцепку с помощью пальцев и шплинтов;
- установить требуемую глубину обработки почвы с помощью центральной тяги навески трактора.

3. Техническая характеристика окучников с бороной

Таблица 3.1

Наименование показателей	Значение показателей	
	ОЧ – 2,8	ОЧ – 1,4
Габаритные размеры, мм не более:		
- Длина	1300	1300
- Ширина	3200	2000
- Высота	1400	1400
Масса, кг, не более	300	120
Агрегатируется с трактора класса, кН	1,4	1,4
Рабочая ширина захвата, м	2,8±0,2	1,4±0,2
Дорожный просвет, мм, не менее	300	
Глубина обработки, см до	12	
Рабочая скорость движения, км/ч	8	
Производительность за час основного времени, га, не более	2,2	1,32
Обслуживающий персонал, чел.	1 тракторист	

Инструкция по эксплуатации для ОЧ-2,8/ОЧ-1,4

Общество с ограниченной ответственностью «ЛидаТехмаш»; 231330, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Ивье, ул. Заводская, 1.
Тел/факс (+375154) 611 584, Тел.-611 581, 611 583, моб.-0293152062

4. Меры безопасности.

При работе с окучником запрещается:

- выполнять развороты с заглублённым рабочим органом;
- производить техническое обслуживание при работающем двигателе трактора;
- превышать транспортную скорость на дорогах с твердым покрытием более 16 км/ч, по ухабистым дорогам – не более 5 км/ч;
- производить крутые повороты в людных местах и населенных пунктах.

5. Техническое обслуживание.

По окончании работы окучник очистить от земли и растительных остатков, при необходимости помыть.

Хранить в закрытом помещении, под навесом или на открытой площадке.

На зимний период поверхности рабочих органов и резьбовые поверхности покрыть солидолом.

6. Свидетельство о приемке.

Окучник ОЧ-____ №_____

соответствует ТУ РБ 500021957.002-2004

и признан годным к эксплуатации.

М.П.

ДАТА ВЫПУСКА

Подпись лица, ответственного за приёмку.

ООО "ЛидаТехмаш"

231330 Республика Беларусь, Гродненская область, г.Ивье

ул. Заводская, 1, тел/факс (0154) 611 584

р/с 3012612387018 ЦБУ 602 Приорбанк ОАО код 749

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. _____
(Наименование, обозначение сельхозмашины, заводской номер)

2. _____
(Число, месяц, год выпуска)

ТУ ВУ 500021957.002-2004
(наименование ТНПА)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям и стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца, при условии правильного ухода и эксплуатации. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения.

Ответственный за качество _____
(Должность, ФИО, подпись)

М.П.

(Дата получения со склада предприятия-изготовителя)

(Должность, ФИО, подпись)

М.П.

(Дата продажи, поставки, изделия продавцом, поставщиком)

(Должность, ФИО, подпись)

М.П.

(Дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Должность, ФИО, подпись)

М.П.