

Группа компаний «ТЕХМАШ»



ООО "ЛидаТехмаш"
231330, Республика Беларусь,

г. Ивье, ул. Заводская, 1

+375 29 326-82-00



Тел/факс +375 154 611 584

Коммерческий отдел +375 154 611 581

+375 154 611 582

<http://www.tehmash.by>

Опрокидыватель контейнеров

КО-1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КО 00.000 РЭ



г. Ивье

1. Назначение изделия

Опрокидыватель контейнеров КО-1(далее опрокидыватель) предназначен для выгрузки содержимого контейнеров в транспортные средства или хранилища. Опрокидыватель – мобильное гидравлическое оборудование, навешиваемое на самоходные погрузчики грузоподъемностью от 2-ух до 5-и тонн.

2. Технические данные

Наименование характеристики	Значение
Габариты, мм, не более	1000
ширина	
длина	
высота	2300
Масса, кг, не более	1150
Масса, кг, не более	280
Навешивается на погрузчик, грузоподъемностью, т, в диапазоне	2..5
Тип агрегатирования	навесной
Количество одновременно поднимаемых контейнеров, шт	1
Обслуживающий персонал, чел.	1

Инструкция по эксплуатации для КО-1

Общество с ограниченной ответственностью «ЛидаТехмаш»; 231330, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Ивье, ул. Заводская, 1.
Тел/факс (+375154) 611 584, Тел.611 581, 611 582, моб.-0293152062

3.Комплект поставки

Опрокидыватель КО-1 – шт.1

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – шт.1

4. Устройство опрокидывателя КО-1

Опрокидыватель состоит из рамы, ковшового захвата, гидроцилиндра, соединенного гидросистемой погрузчика. При помощи гидросистемы погрузчика, опрокидыватель может выгружать контейнера на высоту, допустимую высотой подъема стрелы погрузчика.

Подготовка опрокидывателя КО-1 к работе.

Опрокидыватель отгружается потребителю со снятыми гидравлическими маслопроводами. Установить опрокидыватель на ровную площадку. Присоединить опрокидыватель к погрузчику. Зафиксировать опрокидыватель на лапах погрузчика упорными болтами, крючком и страховочной цепью, присоединить рукава высокого давления к гидросистеме погрузчика, при этом течь масла не допускается.

5. Меры безопасности

При работе с опрокидывателем запрещается:

- Находиться под контейнером
- Находиться в контейнере при опрокидывании
- Производить техническое обслуживание при работающем двигателе погрузчика
- Пользоваться неисправным инструментом
- Превышать транспортную скорость погрузчика с твердым покрытием – 7 км/ч, по ухабистым покрытиям – 3км/ч.

Остальные требования к мерам безопасности указаны в руководстве по эксплуатации погрузчика.

6. Техническое обслуживание

По окончании работы опрокидывателя очистить от земли, растительных остатков, просушить и хранить в закрытом помещении.

На зимний период поверхности рабочих органов и резьбовые соединения, законсервировать.

7. Свидетельство о приёмке

Опрокидыватель КО-1

№ _____

соответствует ТУ ВУ 500021957.051-2013
(Наименование ТНПА)

и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. _____
(Наименование, обозначение сельхозмашины, заводской номер)

2. _____
(Число, месяц, год выпуска)

ТУ ВУ 500021957.051-2013
(наименование ТНПА)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям и стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца, при условии правильного ухода и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения.

Ответственный за качество Кузьмич А.И. _____
(Должность, ФИО, подпись)

М.П. _____
(Дата получения со склада предприятия-изготовителя)

Комкова Л.И. мастер - кладовщик _____
(Должность, ФИО, подпись)

М.П. _____
(Дата продажи, поставки, изделия продавцом, поставщиком)

(Должность, ФИО, подпись)

М.П. _____
(Дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Должность, ФИО, подпись)

М.П.